

## **Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью**

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

### **Запрещается:**

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

### **Следует:**

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

### **Порядок предъявления претензии по качеству мебели:**


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### **Гарантии:**

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

## **Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу**


### **Наименование (ЯН-14)**



2210x460x390 (ВxШxГ)

ООО ПО «РАУС»


(8412) 49-35-55; 69-75-59



### Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.


### регулировка вкладных петель



### Монтаж вкладной петли



### схема установки соединительного профиля



### Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Винт 4x25 потай	шт	1	
Гвоздь 2x20	шт	56	
Евровинт 6x50	шт	18	
Заглушка для еврвинта	шт	14	
Клей ПВА 25 гр	шт	1	
Петля 4-х шарн. внутренняя	шт	4	
Подпятник регулируемый	компл	4	
Полкодержатель с присоской для стекла	шт	12	
Полкодержатель с силиконом	шт	12	
Ручка-кнопка 220	шт	1	
Саморез 4x16	шт	16	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	7	
Шайба пластмассовая	шт	1	
Шкант 8x50	шт	2	

### Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина лев.	1	2170	355
2	Боковина прав.	1	2170	355
3	Крыша	1	460	355
4	Вязка	2	428	335
5	Вязка	1	428	335
6	Цоколь	1	428	90
7	ЛДВП	4	455	523
8	Рейка 026	1	460	
9	Стеклополка	3	426	320
10	Профиль соединительный	3	428	
11	Фасад стекло ств.	1	2077	422

\*Гвозди 2x20 используются для крепления ЛДВП, саморезами 4x16 крепятся петли.

\*\*Возможна установка дополнительной опции, зеркала заказываются отдельно.